COCINA A GAS

Las cocinas que se encuentran en las autocaravanas pueden ser de dos o tres hornillas dependiendo esto del modelo de autocaravana elegido. Todas las cocinas en los diferentes modelos poseen un cristal de cierre, el cual debe permanecer cerrado mientras viajamos, así como un cristal lateral de protección.

Cuando necesitemos utilizar las cocina debemos levantar la tapa y proceder de la siguiente manera:

- Girar hacia la posición de la llama y presionar (Fig. 1).
- Encender la hornilla (Fig. 2).
- Mantener presionada unos segundos la perilla y luego se soltar (Fig. 3).

Cuando dejemos de utilizar la cocina debemos apagar el fuego antes de cerrar la tapa (Fig. 4). Por ningún motivo debemos cerrar la tapa con el fuego encendido (Fig. 5), ya que aunque la llama se apagase seguiría fluyendo el gas.













Por último tener en cuenta que para la limpieza de la cocina lo mas apropiado es utilizar una bayeta o una esponja suave, con la cual, luego de quitar con cuidado la parrilla, podemos quitar los restos de suciedad. No se deben utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos o cepillos de cerdas duras para limpiar el acero inoxidable porque de esta manera podría rayarse.



Recuerde siempre mantener la tapa cerrada mientras viaja.