CONEXION ELECTRICA

EXTERNA: 220 v - 230 v y Generador eléctrico

La base para la conexión eléctrica a una fuente de 200 voltios externa se encuentra en el lateral derecho de la autocaravana, cerca de la puerta de acceso. Esta base posee una tapa de protección que según el modelo tiene dos formas de apertura diferentes:

- Corrediza: deslizando la tapa hacia arriba (Fig. 1).
- Batiente: girando la tapa sobre un eje horizontal ubicado en la parte superior de la misma (Fig. 2).

Una vez abierta podemos visualizar la base Cekon de tres polos. Enchufamos allí la toma de corriente teniendo la precaución de introducir suavemente la tapa de la misma en el interior de la pequeña caja como indica la figura (Fig. 3). Tendremos en el otro extremo una conexión Schuko, la cual podremos conectar a un alargador, y éste a su vez enchufarlo o bien a una red de camping o bien a un generador eléctrico. De esta forma ya tendremos habilitados todos los aparatos y enchufes a 220 voltios de la autocaravana.

Por otra parte, la toma de corriente tiene como detalle la incorporación en sí misma de un enchufe Schuko (Fig. 4), lo que nos permite tener acceso a la electricidad también en el exterior.

Para desenchufar la toma de corriente, hay que presionar la pequeña palanca azul junto al enchufe a la vez que extraemos el conector Cekon (Fig. 5).





En el interior de la autocaravana, cerca de la base de la toma de corriente, normalmente en el armario, hay un magnetotérmico. En el caso de que hubiera un cortocircuito o se conectara algún aparato defectuoso a uno de los enchufes, por seguridad, saltaría el automático del magnetotérmico.

Tendríamos que buscar el fallo para aislarlo o desconectarlo, y entonces ya podríamos volver a subir el interruptor.

De esta forma el magnetotérmico sirve tanto para preservar los aparatos que se enchufen como la propia instalación eléctrica de la autocaravana.

